

C12 Rinse aid for dishwashers

Brillantante Professionale per il risciacquo in lavastoviglie

Garantisce stoviglie splendenti ed asciutte

A base di tensioattivi di origine vegetale

Ottimale per ceramiche, porcellane, vetro e cristallo

Formula specifica per acque dure ed acque di media durezza



Campo di utilizzo

Cucine professionali, mense, bar, ristoranti, etc.

Idoneo per lavastoviglie a cappottina, sottotavolo, lavabicchieri, lavapentole e cesto trascinato



Descrizione

C12 Rinse aid for dishwashers garantisce un'asciugatura perfetta di stoviglie, posate e bicchieri, evitandone la rifinitura a mano ed il conseguente rischio di contaminazione attraverso strofinacci non disinfettati.

Questo prodotto elimina i residui di calcare ed è indispensabile per le lavabicchieri.

Garantisce eccellenti prestazioni con acque dure e di media durezza.

Prodotto accuratamente testato nei laboratori Electrolux.

C12 Rinse aid for dishwashers rappresenta la migliore soluzione per stoviglie brillanti e pulite, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni dell'apparecchiatura di lavaggio.



Scansiona il QR code per visualizzare la scheda di sicurezza

C12 Rinse aid for dishwashers
Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.020 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Disperdibile alle diluizioni d'uso
pH	2 - 2.5
Carattere chimico	Non ionico


Modalità d'uso

Per un risultato ottimale, l'impiego di **C12 Rinse aid for dishwashers** deve seguire il corretto dosaggio indicato.

Durezza dell'acqua				Dosaggio	
°f	°d	°e	ppm	durezza	ml/L
0 - 15	0 - 8,4	0 - 10,5	0 - 150	dolce	
15 - 25	8,4 - 14	10,5 - 17,5	150 - 250	media	0,3
> 25	> 14	> 17,5	> 250	dura	

I dati di dosaggio sono indicativi e possono subire variazioni in base alla tipologia di sporco.

Nelle lavatazzine, dotate di vaschetta di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto altrimenti è sufficiente riempire l'apposita vaschetta, seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie.

Potere schiumogeno: Basso

Confezioni: Confezione da 2 taniche da 5 L cad.

Codice OS2094

Consigli

Al fine di assicurare la massima efficacia del brillantante è importante far controllare periodicamente la pressione dell'acqua di risciacquo della lavastoviglie e la temperatura del boiler.

Avvertenze:

- il prodotto è solo per uso professionale; non utilizzare nelle apparecchiature domestiche
- indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la movimentazione del prodotto; per maggiori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza
- il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire solo nella confezione originale, in posizione verticale
- non esporre alla luce del sole e/o a basse temperature
- non travasare il prodotto in altri contenitori
- non mescolare con altri prodotti
- da utilizzare entro 30 mesi dalla data di produzione
- la confezione ed il contenitore sono totalmente riciclabili; la gestione di questi materiali andrà effettuata secondo la normativa vigente.