

# C13 EcoDetergent for dishwashers

## Eco Detergente Professionale per Lavastoviglie

Ottimale per qualsiasi tipo di stoviglie: ceramiche, in porcellana, vetro, cristallo, metallo (alluminio e metalli dolci esclusi). Prodotto altamente efficiente, indicato per acque dolci ed indicato per impianti con osmosi e demineralizzatori.



### Campo di utilizzo

Cucine professionali, mense, bar, ristoranti, etc.

Idoneo per lavastoviglie a cappottina, sottotavolo, lavabicchieri, lavapentole



### Descrizione

**C13 EcoDetergent for dishwashers** è un detergente liquido fortemente alcalino, a schiuma controllata ed alto potere sgrassante, che garantisce un lavaggio completo igienizzando piatti, posate, pentole e bicchieri.

Elimina con facilità i residui di cibo essiccato e ogni tipo di sporco, lasciando le stoviglie perfettamente pulite.

L'elevato potere sgrassante assicura un perfetto risciacquo senza lasciare residui ed aloni. **C13 EcoDetergent for dishwashers** è particolarmente indicato in presenza di acque dolci. La speciale "eco-formula" senza contenuto di fosfati, EDTA e NTA garantisce un prodotto a **basso impatto ambientale**.

Grazie alla speciale formulazione è adatto alle lavabicchieri, per il lavaggio di tazze e bicchieri anche in cristallo. Inoltre, la delicata profumazione, che non persiste sulle stoviglie, riduce l'odore sgradevole talvolta presente nelle lavastoviglie.

### Prodotto accuratamente testato nei laboratori Electrolux.


**C13 EcoDetergent for dishwashers** rappresenta la migliore soluzione per stoviglie brillanti e pulite, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni dell'apparecchiatura di lavaggio.



Scansiona il QR code per visualizzare la scheda di sicurezza

**C13 EcoDetergent for dishwashers****Caratteristiche chimico fisiche**

<b>Aspetto</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Giallo fluorescente
<b>Odore</b>	Debole caratteristico
<b>Peso specifico</b>	1.260 ± 0.01 g/ml
<b>Solubilità in acqua</b>	Completa in ogni rapporto
<b>pH</b>	>13

**Modalità d'uso**

Dopo il caricamento dell'acqua dosare **C13 EcoDetergent for dishwashers** nella lavastoviglie secondo la seguente tabella:

<b>Durezza dell'acqua</b>				<b>Dosaggio</b>	
<b>°f</b>	<b>°d</b>	<b>°e</b>	<b>ppm</b>	<b>durezza</b>	<b>ml/L</b>
0 - 7	0 - 3,9	0 - 4,9	0 - 70	dolce	0,5 - 1

I dati di dosaggio sono indicativi e possono subire variazioni in base alla tipologia di sporco.

**Potere schiumogeno:** Nullo

**Confezioni:** Cartone da 2 taniche da 5 L cad.

**Codice:** 0S2093

**Avvertenze:**

- il prodotto è solo per uso professionale; non utilizzare nelle apparecchiature domestiche
- indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la movimentazione del prodotto; per maggiori informazioni consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza
- il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire solo nella confezione originale, in posizione verticale
- non esporre alla luce del sole e/o a basse temperature
- non travasare il prodotto in altri contenitori
- non mescolare con altri prodotti
- da utilizzare entro 30 mesi dalla data di produzione
- la confezione ed il contenitore sono totalmente riciclabili; la gestione di questi materiali andrà effettuata secondo la normativa vigente.